

- 1 フームウェアの更新、ライセンスの確認**
 - [1.1 フームウェアバージョンアップ](#)
 - [1.2 アプリケーションの削除方法](#)
 - [1.3 メモリー、アプリケーション、フームウェアのフォーマット](#)
 - [1.4 各種設定のバックアップ\(All Object.zip\)](#)
 - [1.5 機器情報の確認\(シリアル、フーム、ライセンス\)](#)
- 2 機器機能解説**
 - [2.1 オートメーション](#)
 - [2.2 プリズム設定](#)
 - [2.3 グラフィック操作](#)
 - [2.4 グラフィック操作2センタリング](#)
 - [2.5 ローカル設定](#)
 - [2.6 座標入力の方法](#)
 - [2.7 アプリの表示方法と移動方法](#)
 - [2.8 ホットキーとお気に入り](#)
 - [2.9 表示マスクの設定](#)
 - [2.10 測定モードの設定](#)
 - [2.11 レーザー求心とコンペンセイター](#)
 - [2.12 気象補正の設定](#)
 - [2.13 ターゲットサーチの設定](#)
 - [2.14 ガイドライト・レチクル・電源設定](#)
 - [2.15 スタートアップ](#)
 - [2.16 カメラの設定](#)
 - [2.17 タッチパネルON/OFF、音声、文字入力](#)
 - [2.18 照明と望遠鏡アクセサリ](#)
 - [2.19 点検と調整\(キャリブレーション\)](#)
 - [2.20 ポイント保存](#)
 - [2.20.1 ポイントを複製](#)
 - [2.20.2 保存前確認](#)
 - [2.20.3 TSオフセットとチェック](#)
 - [2.20.4 同位置警告](#)
 - [2.21 器械点情報確認](#)
 - [2.22 データアイコンの切替え](#)
 - [2.23 既知点データと測定データをジョブで分ける](#)
 - [2.24 Active Assist](#)
 - [2.25 Leica Exchange](#)
 - [2.26 コードリストの取り込み](#)
 - [2.27 スタイルシートの設定と出力方法](#)
- 3 通信設定**
 - [3.1 通信設定1\(CSコントローラ\)](#)
 - [3.2 通信設定2\(全般\)](#)
 - [3.3 Wifiとブルートゥースの起動](#)
- 4 データ取り扱い**
 - [4.1 座標入力 sima編](#)
 - [4.2 座標入力 ASCII編](#)
 - [4.3 座標出力SIMA編](#)
 - [4.4 座標出力ASCII編](#)
 - [4.5 手簿出力](#)
 - [4.6 杭打ち、器械設定で異なるジョブの測点がリスト表示される](#)
 - [4.7 XMLデータの変換とCycloneへの転送](#)
- 5 アプリケーションの操作**
 - [5.1 ジョブ作成](#)
 - [5.2 ジョブの削除](#)
 - [5.3 器械点設定](#)
 - [5.3.1 後方交会](#)
 - [5.3.2 既知後視点](#)

- 5.3.3 複数の座標
- 5.3.4 任意座標系
- 5.3.5 高さの計算
- 5.4 測定プログラム
 - 5.4.1 應用機能
 - 5.4.1.1 BF測定
 - 5.4.1.2 正反測定
 - 5.4.1.3 正反角度
 - 5.4.1.4 単独点名
 - 5.4.1.5 測点確認
 - 5.5 放射対回測定 放射測定編
 - 5.6 放射対回測定 対回測定編
 - 5.7 放射対回測定 RL測定編
 - 5.8 放射対回測定 放射モードでオフセット測量
 - 5.9 杭打ち
 - 5.10 スロープとライン杭打ち
 - 5.11 ラインとセグメント杭打ち
 - 5.12 点間チェック
 - 5.13 オートレコード
 - 5.14 交点計算
 - 5.14.1 ST計算
 - 5.14.1.1 点間
 - 5.14.1.2 点と直線
 - 5.14.1.3 点と曲線
 - 5.14.2 方向と距離
 - 5.14.3 交点計算
 - 5.14.3.1 2点2方向
 - 5.14.3.2 2円交点・線と円・4点交点
 - 5.15 スキャニング
 - 5.16 ライン測定
 - 5.17 グリッドスキャンの操作
 - 5.18 WW対回とモニタリング

6 各種登録

- 6.1 mvWorldの登録方法
- 6.2 CLMアクティベーションとリホスト
- 6.3 ライセンスの登録

7 不具合？取り扱い？

- 7.1 3Dビューア：関係ないポイントが表示される
- 7.2 3Dビューア：器械の下に3本線が出たり出なかったり、
- 7.3 時計の設定
- 7.4 ログデータの取り出し