# Leica GNSSセンサー Webサーバ接続ガイド (Windows11 PCとのBluetooth接続)



### 1. PCのBluetooth 接続設定 まず初めにお使いのGNSSセンサーの電源を入れます。



2. 設定からBluetoothとデバイスを選択



×

### デバイスを追加する

追加するデバイスの種類を選択してください。

- Bluetooth
   オーディオ デバイス、マウス、キーボード、電話、ペン、コントローラーなど ← クリック
- ワイヤレス ディスプレイまたはドック
   ワイヤレス モニター、テレビ、Miracast を使用する PC、ワイヤレス ドック
- + その他すべて Xbox ワイヤレス アダプター、DLNA、およびその他のデバイスを搭載した Xbox コントローラー

キャンセル

#### デバイスを追加する

### デバイスを追加する

デバイスの電源が入っていて、検出可能になっていることを確かめてください。 接続するには、以下からデバイスを選択してください。

- G SR5500P
- OPPO Reno5 A
- 🗈 GS3616552 🔶 クリック

すべてのデバイスを表示



# GS3616552 接続しています...

# GS3616552の PIN を入力してください。



# デバイスの準備が整いました!



GS3616552 接続済み

完了

### これでPCとGNSSセンサーのペアリングは完了です。

 $\times$ 

## 3. パーソナルエリアネットワークによる接続





・パーソナルエリアネットワーク(PAN)に参加するをクリック します。



### ・アドホックネットワークになっていることを確認して接続 をクリックします。





青色点灯

・お使いのGNSSセンサーの接続LEDが青色に点灯してい ればパーソナルエリアネットワークの接続は完了です。



	Bluetooth とデバイス	
設定の検索 q ☆ ホーム ■ システム 8 Bluetooth とデバイス	… GS3616552 未接続 デバー	<del> </del> イスの追加
<ul> <li>ネットワークとインターネット</li> <li>個人用設定</li> <li>アプリ</li> <li>アカウント</li> </ul>	その他の * Bluetooth "MASATO1013" として発見可能	カデバイスを表示 オン 💶
<ul> <li>         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>		その他のデバイスの追加 >
<ul> <li>アクセシビリティ</li> <li>ブライバシートセキュリティ</li> </ul>	<b>プリンターとスキャナー</b> 基本設定	>
<ul> <li>Windows Update</li> </ul>		>
	<b>うメラ</b> 接続されているカメラ、既定のイメージ設定	>

・矢印をクリック

### Bluetooth とデバイス > デバイス

Bluetooth "MASATO1013" として発見可能	オン 🌑
デバイスを "MASATO1013" に接続する	デバイスの追加
USB Optical Mouse •	~
デバイス	
GS3616552 ペアリング済み	→ ~
Sentinel HL •	~
USB Flash Disk •	~
USB Mass Storage Device •	~
	Bluetooth MASATO1013" として発見可能 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

・矢印をクリック

#### Bluetooth とデバイス > デバイス USB Optical Mouse その他のデバイス GS3616552 ~ 接続済み 参加する パーソナル エリア ネットワーク (PAN) このデバイスを削除します 削除 Sentinel HL • $\sim$ USB Flash Disk $\sim$ • USB Mass Storage Device $\sim$ デバイスの設定 クイック ペアリングを使用して接続するための通知を表示する オン 🌅 ペアリング モードで近づけて、サポートされている Bluetooth デバイスにすばやく接続する Bluetooth とデバイス > デバイス USB Optical Mouse その他のデバイス GS3616552 ペアリング済み 参加する Bluetooth パーソナル エリア ネットワーク アドホック ネットワーク 削除 $\sim$ 接続 キャンセル USB Flash Disk $\sim$ USB Mass Storage Device

Bluetooth とデバイス > デバイス	
USB Optical Mouse	~
その他のデバイス	
<ul> <li>GS3616552</li> <li>接続済み、パーソナル エリア ネットワークを使用</li> </ul>	^
Bluetooth パーソナル エリア ネットワーク	PAN の切断
🛞 接続に成功しました	削除
ОК	~
USB Flash Disk	~
USB Mass Storage Device	~

## これでBluetoothパーソナルエリアネッ トワークの接続は完了です。

♠	ホーム	((r	Wi-Fi 接続、既知のネットワークの管理、従量制課金接続	オン	>
8	システム Bluetooth とデバイス	Ģ	<b>イーサネット</b> 認証、IP 設定と DNS 設定、従量制課金接続		>
<ul><li></li><li></li></ul>	ネットワークとインターネット しんしん しん 用設定	(1)	<b>VPN</b> 追加、接続、管理		>
	アプリ アカウント	((ŗ))	<b>モバイル ホットスポット</b> インターネット接続を共有する	オフ	>
•••	時刻と言語 ゲーム	₽	機内モード ワイヤレス通信を停止	オフ	>
<b>X</b>	アクセシビリティ プライバシーとセキュリティ	- -	<b>プロキシ</b> Wi-Fi およびイーサネット接続向けプロキシ サーバー		>
3	Windows Update	(Ç∷	<b>ダイヤルアップ</b> ダイヤルアップ インターネット接続をセットアップ		>
	1	Ŗ	<b>ネットワークの詳細設定</b> すべてのネットワーク アダプターを表示、ネットワークのリセット		>

# ・設定から<u>ネットワークとインターネット</u>を選択して、<u>ネッ</u> <u>トワークの詳細設定</u>をクリックします。

### ネットワークとインターネット > ネットワークの詳細設定

		ネットワーク アダプター	
設定	20検索 Q	<ul> <li>Wi-Fi 未接続   Intel(R) Wi-Fi 6 AX203</li> </ul>	~
	ホーム システム	● Bluetooth ネットワーク接続 Bluetooth Device (Personal Area Network)     ●	~
₿	Bluetooth とデバイス	「日 イーサネット 無効にする	~
-	ネットワークとインターネット	1234567890   Realtek PCIe GbE Family Controller	
/	個人用設定	その他の設定	
	アプリ	サナカデザ加売中	
•	アカウント	六月の計4年100年4年100年4年100年4年10日1日10日1日10日1日10日1日	>
D	時刻と言語	データ体田壮海	`
+:	ゲーム		
×	アクセシビリティ	ハードウェアと接続のプロパティ	>
	プライバシーとセキュリティ		
3	Windows Update	<b>ネットワークのリセット</b> すべてのネットワーク アダプターを出荷時の設定にリセットする	>
Ą	<ul> <li>Bluetooth ネットワーク接線</li> <li>Bluetooth Device (Personal)</li> </ul>	売 Area Network) 無効にする	^
4	<ul> <li>Bluetooth ネットワーク接線</li> <li>Bluetooth Device (Personal)</li> <li>メディアの状態: 有効</li> </ul>	売 Area Network) 無効にする	^
4	<ul> <li>Bluetooth ネットワーク接線 Bluetooth Device (Personal)</li> <li>メディアの状態: 有効 送信バイト数: 0</li> </ul>	売 Area Network) 無効にする	^
4	<ul> <li>Bluetooth ネットワーク接線 Bluetooth Device (Personal)</li> <li>メディアの状態: 有効 送信バイト数: 0 受信バイト数: 0</li> </ul>	売 Area Network) 無効にする	^
4	<ul> <li>Bluetooth ネットワーク接線 Bluetooth Device (Personal)</li> <li>メディアの状態: 有効 送信バイト数: 0</li> <li>受信バイト数: 0</li> <li>リンク速度: 3000 (</li> </ul>	売 Area Network) 無効にする	^
A	<ul> <li>Bluetooth ネットワーク接線 Bluetooth Device (Personal)</li> <li>メディアの状態: 有効 送信バイト数: 0</li> <li>受信バイト数: 0</li> <li>リンク速度: 3000 (</li> <li>継続時間: 00:46:</li> </ul>	た Area Network) 無効にする Kbps) 53	^
4	<ul> <li>Bluetooth ネットワーク接線 Bluetooth Device (Personal メディアの状態: 有効 送信バイト数: 0 受信バイト数: 0 リンク速度: 3000 ( 継続時間: 00:46: このアダプターの名前を変更</li> </ul>	た Area Network) 無効にする Kbps) 53	^
4	<ul> <li>Bluetooth ネットワーク接線 Bluetooth Device (Personal A メディアの状態: 有効 送信バイト数: 0 受信バイト数: 0 リンク速度: 3000 ( 継続時間: 00:46: このアダプターの名前を変更 追加のプロパティを表示</li> </ul>	た Area Network) 無効にする Kbps) 53	^ >
4	<ul> <li>Bluetooth ネットワーク接線 Bluetooth Device (Personal A メディアの状態: 有効 送信バイト数: 0 受信バイト数: 0 リンク速度: 3000 ( 継続時間: 00:46: このアダプターの名前を変更 追加のプロパティを表示 その他のアダプター オプション</li> </ul>	Area Network) (Kbps) 53 エ 名前を変更する の 編集	^ >

# ・矢印をクリックします。



・「インターネット プロトコル バージョン 4 」TCP/IPv4)を選択し、 「プロパティ」をクリックします。 全般

ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することがで きます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせて ください。



・「次のIPアドレスを使う」にチェックし、 上画像のよう に設定して「OK」を選択します。 4.. Web サーバへのアクセス ・Bluetooth 接続完了(下記)を 確認し、PCのWebブラウザでhttp://192.168.253.2 にアクセス します。

- ・GS16 : Bluetooth LED が青色点灯
- ・GS18T:接続LEDが緑色点灯

・Bluetooth 接続設定が以前完了していて、ペアリングされてい る場合は、接続方法としてアドホックネットワークを選択する 操作から始めれば問題ありません。



#### 添付資料:Web サーバのメニュー展開概要(GS18Tの例)

【ホーム 画面】



【状態表示】

ステータ	スの概要							
$\bigcirc$	* "	6/6	💸 <sup>cal</sup>	5/5	RTK		<b>30</b> 79-	
9	* *	6/7	💸 <sup>805</sup>	9/9	© ****	切断		66%

#### 【測定 メニュー】



(詳細略)

【器械 メニュー】



#### 【現在のステータス メニュー】



	座種システム設定				
座積システム設定	@WGS84 〇平面直角座槽				
	单独利位位置	基準局位置			
	Google				
緯度	35° 39' 08.87977* 北	-			
経度	139* 44' 39.35300" 東	-			
補円飾商	146.366 m				
x	-3959839.896 m				
Y	3352932.427 m				
z	3697012.065 m				
ローカル・タイム	17:05:11				
ポジション遅れ	0.02 s				
HDOP	0.6				
VDOP	1.1				
GDOP	2.2				
PDOP	1.3				
位置精度	2.332 m				
高さ釉度	4.202 m				

	12
RTKゲータフォーマッ ト:	RTCM v3
GPS L1/L2/L5 使 用:	
GL0が使用した L1/L2:	-/
GALが使用した E1/E5a:	-/
GALが使用した ESb/ABOC:	-/
BDSが使用した B1/B2:	-/
RTKネットワーク:	VRS

#### | 状態 - バゥテリー, メモリ, 記録 🥭

	1.471-
(Latit) -	6546
10999	
外部電源	ជាមា
	メモリー
SD力-F	-
	生デー900起題
生データを記録	-
239次:	-
現在のインターバル	-
現在の観測記録	-
スタティック観測の結 数	-
ムービング観測の絵 数	-
記録レート	-
記録時間 (>5 衛星)	-

#### 状態 - 受信機情報 🎅

	受意機とファームウェア
受信限タイプ:	LEICA GS18
シリアルナンバー:	3600291
蜀柄ナンバー:	7851979
メンテナンス終了:	2018-02-11
	バージョン
EFI:	1.00 (19)
05:	7.00 (2864)
ブート:	3.70 (3)
ファームウェア:	3.70 (23)
MEJ-1:	7.002 (0)
ME77-49=7:	7.403 (0)
MES/リアルナンバー:	DMGY17300142Z
ME HW バージョン:	OEM7198-1.3
IMU Boot:	-
IMU Firmware:	-
IMU HW Revision:	-
UHF売蔵ファームウ エア:	-
Modem Firmware:	03.044 (01.000.00)
	ライセンス
職入オブション:	ノーマル
有効期限:	無利使
律数理法数:	III ()
GALILEO:	ដេរ
	181 S



Open	Source	Information
------	--------	-------------

Product: Lesca GS Captivate/Viva Source Server: http://opensource.leica-geosystems.com Contact: opensource@leica-geosystems.com				
Library	License	Sources available	Remarks	
Google Protocol Buffers	license.txt	No		
Eigen Templete Librari	COPYING MPL2 txt	Yes		
Eigen Template Liorary				
psimpl	psimpl license txt	Yes		